

Dell™ Latitude™ D531

Przewodnik użytkownika

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi



UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.



OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, a także przedstawia sposób uniknięcia problemu.



PRZESTROGA: PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Skróty i skrótownice

Pełną listę skrótów i skrótownic można znaleźć w rozdziale „Słowniczek” na stronie 179.

Jeżeli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, nie mają zastosowania żadne odniesienia do systemów operacyjnych Microsoft® Windows® zawarte w tym dokumencie.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2007 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo firmy *DELL*, *Dimension*, *Optiplex*, *Dell Precision*, *Inspiron*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, *PowerVault*, *XPS*, *Latitude*, *PowerApp*, *ExpressCharge*, *Dell TravelLite*, *Undock & Go*, *Dell MediaDirect*, *Dell Media Experience*, *Dell TrueLife* oraz *Dell OpenManage* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *AMD*, *AMD Sempron*, *AMD Turion*, *ATI Radeon*, *Catalyst*, logo strzałki firmy AMD oraz wszelkie ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.; *Microsoft*, *Outlook* i *Windows* są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a *Windows Vista* oraz przycisk Start systemu Windows Vista Start są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; *EMC* jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy EMC Corporation; *Bluetooth* jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. i jest on używany przez firmę Dell na podstawie licencji; *ENERGY STAR* jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych. Firma Dell Inc. jako uczestnik programu ENERGY STAR stwierdziła, że ten produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR dotyczące oszczędności energii.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do znaków towarowych i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model PP04X

kwiecień 2007

Nr ref. TU945

wersja A00

Spis treści

1	Wyszukiwanie informacji	
2	Informacje o komputerze	
	Widok z przodu	15
	Widok od lewej	19
	Widok z prawej strony	20
	Widok z tyłu	21
	Widok od dołu	24
3	Przenoszenie informacji do nowego komputera	
	Kreator transferu plików i ustawień	27
4	Korzystanie z akumulatora	
	Wydajność akumulatora	31
	Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	32
	Miernik akumulatora programu Dell™ QuickSet	32
	Miernik energii w systemie Microsoft® Windows®	32
	Miernik poziomu naładowania	32
	Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	33
	Oszczędzanie energii akumulatora	34
	Tryby zarządzania energią	34
	Tryb gotowości	34
	Tryb hibernacji	35
	Konfigurowanie ustawień zarządzania energią	35
	Ładowanie akumulatora	36
	Wymiana akumulatora	36
	Przechowywanie akumulatora	37

5 Korzystanie z klawiatury i panelu dotykowego

Klawiatura numeryczna	39
Kombinacje klawiszy	40
Funkcje systemowe	40
Akumulator	40
Komunikacja bezprzewodowa	40
Funkcje wyświetlania	40
Zarządzanie energią	41
Funkcje głośników	41
Funkcje klawisza z logo systemu Microsoft® Windows®	41
Panel dotykowy	42
Dostosowywanie panelu dotykowego	43

6 Korzystanie z wyświetlacza

Właściwości ekranu	45
Regulacja jasności	45
Przełączanie wyświetlania obrazu	45
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza i częstotliwości odświeżania	45
Korzystanie z programu ATI Catalyst® Control Center	47
Uruchamianie programu Catalyst Control Center	47
Korzystanie z zewnętrznego monitora lub projektora	48
Korzystanie z zewnętrznego monitora	48
Rozszerzanie wyświetlania obrazu z komputera	48
Zmiana podstawowego wyświetlacza	49
Oszczędzanie energii akumulatora	50

7 Korzystanie z multimediiów

Odtwarzanie dysków CD lub DVD	53
Kopiowanie dysków CD i DVD	55
Kopiowanie dysku CD lub DVD	55
Używanie pustych dysków CD i DVD	55
Pomocne rady	56

Regulacja głośności	57
Regulacja obrazu	58
Jeżeli komputer został wyłączony lub jest w trybie hibernacji . . .	58
Podłączanie komputera do telewizora lub urządzenia audio	59
Złącze S-Video i standardowe wyjście audio	59
Przygotowywanie słuchawek Cyberlink (CL)	60
Włączanie ustawień wyświetlania dla telewizora	61

8 Konfigurowanie i korzystanie z sieci

Przyłączenie kabla sieciowego lub kabla modemu szerokopasmowego	63
Konfigurowanie sieci	64
Bezprzewodowa sieć lokalna	64
Co jest potrzebne do ustanowienia połączenia sieci WLAN	64
Sprawdzanie karty sieci bezprzewodowej	64
Podłączanie rutera bezprzewodowego i modemu szerokopasmowego	65
Łączenie się z siecią WLAN	66
Mobilny system szerokopasmowy (WWAN)	68
Ustanawianie połączenia z siecią mobilnego systemu szerokopasmowego	68
Sprawdzanie karty mobilnego systemu szerokopasmowego	69
Łączenie się z siecią mobilnego systemu szerokopasmowego . .	69
Zarządzanie ustawienia sieciowymi	70
Zapora sieciowa systemu Microsoft® Windows®	70

9 Korzystanie z kart

Rodzaje kart	71
Karty PC Card	71
Zaślepki kart PC Card	71
Rozszerzone karty PC Cards	71
Instalowanie kart PC Card lub ExpressCard	72
Wymywanie karty PC Card lub zaślepki	73